



TITAN BLUETOOTH 5.0 EARPHONES TITAN (TS3X)

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL D'UTILISATION



Article: 19-90044

FR


DE

ENG

ULTRALIGHT BLUETOOTH EARBUDS

Thank you for choosing the TS3X Wireless Stereo Bluetooth headset. Featuring HD high-definition sound and Bluetooth 5.0 non-destructive voice signal analysis, it effectively covers background noise to give a clearer audio output with greater depth for communications that sound like you're in the same room.

This manual will help you to use your Bluetooth headset. Before using the device, you must be familiar with the Bluetooth function of your mobile phone. switch off to save power.




SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version: V5.0
- CVC Noise Reduction
- Operating time: 3H (about 60% volume)
- Frequency range: 2.402GHz-2.480GHz
- Supports voice prompts and incoming call signal
- Bluetooth profiles: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP

Accessory	Quantity
Earphone-L	1
Earphone-R	1
Charging case + power bank	1
Silicone earplug (S/M/L)	2
USB charging cable	1

WEARING THE HEADSET

For your comfort and the best possible audio quality, please try different ear pads. When wearing a suitable ear pad, you will experience a close, comfortable and stable fit. Please place your phone on the left-hand side during outdoor use. A medium ear pad will give a better bass effect.




Ear canals differ between individuals, so please adjust to the angle for your own comfort.

BINAURAL MODE



1. Place the headset into the charging case

Place the headset into the charging case. The red status light will turn on, which means that it is charging. When charging is finished, the blue status light will light up for five seconds. The headset takes about 45 minutes to charging. (If the charging case battery is low, please charge the case first)




2. Take out the headset

If the headset is still inside the main body of the charging case, please remove it first. (The headset is designed to be easy to remove from the charging case. Push the headset upwards from the bottom and the headset will be pop out. If the headset is pushed downwards, it will return to the charging case). Once the "L" and "R" earphones have been taken out, they will turn on automatically. After around ten seconds, they will connect automatically, after which the status light on the "L" earphone will alternately flash red and blue (as the primary earphone) while the light on the "R" earphone will turn off (Secondary one).



"L" earphone flashes red and blue




"R" earphone light off

3. **Turn on Bluetooth on your mobile phone and pair the device with “TS3X Titan-L” over Bluetooth.**

Once pairing is complete, you can get started.

If only one headset has sound, please delete the pairing information and turn off Bluetooth on your mobile phone. When the headset is powered off, please hold down the power button of the “L” and “R” earphones for five seconds until the headset flashes red and blue. Wait for a further five to ten seconds until the “L” earphone flashes red and blue and the light on the “R” earphone turns off, then turn on Bluetooth on your mobile phone. Search again and pair the phone with “TS3X Titan-L”.



4. **Later operations**

The next time you take the headset from its charging case, the headset will pair automatically with your mobile phone (make sure that Bluetooth on your mobile phone is already turned on.)

SINGLE EAR MODE

1. The first time you use the "L" earphone, take out or power on the earphone and wait for about ten seconds until the LED indicator light flashes red and blue, then turn on Bluetooth on your mobile phone. Search for and pair with "TS3X Titan-L".
2. If the "L" earphone has previously been paired with the mobile phone, simply remove the "L" earphone from the charging case and wait about ten seconds. The headset will pair automatically.
3. The first you use the "R" earphone, simply remove the earphone from the charging case or power on the headset and wait for about ten seconds until the LED indicator lights flash red and blue. Then turn on Bluetooth on your mobile phone, and search or and pair with "TS3X Titan-R".
4. If the "R" earphone paired has previously been paired with the mobile phone, simply remove the "R" earphone before use and wait about ten seconds. The headset will pair automatically.

FUNCTION LIST

1. **Answering a call**
Briefly press the button to answer. Press twice to reject an incoming call.
During a call, press the multi-function button twice to transfer the current call to your phone, and press once to end it.

Listening to music

Music play/pause,

Briefly press the button to play or pause music.

Adjusting the volume

Volume “+”: press and hold the “R” multi-function button when playing music or during a phone call.

Volume “-”: press and hold the “L” multi-function button when playing music or during a phone call.

Note: this function is not available when the L/R earphones are used separately.

The Last and Next play switch

The Next play: in playback mode, press the “R” multi-function button twice.

The Last play: in playback mode, press the “L” multi-function button twice.

Note: this function is not available when the L/R earphones are used separately.

2. Other functions

In standby mode, press the button twice to launch the Siri voice command.

Automatic music and call switching

If a call is received when music is playing, the music will pause. When the call ends, the music will continue to play automatically.

(Due to compatibility issues, some apps may not support this feature).


3. Power off

Place the headset back into the charging case or press and hold the headset button for four seconds. The red light will remain on while the headset is turning off. Once the headset is powered off, it will turn off.

CHARGING INSTRUCTIONS

1. How to charge the charging case

Connect the MIC-USB port on the headset to a mains adapter or computer using a USB cable. Charging takes about two hours to complete.



2. Charging case battery display

When the charging case is low on battery, the first LED will flash blue.

When charging the charging case, the charging LED will flash blue accordingly.

When charging is finished, all four LEDs will light up in blue at the same time.



The first light flashes



The second LED flashes accordingly




All four LEDs flash at once

3. Earphone Battery Display




Low battery status

A flashing red light shows low battery life.



Charging status

A solid red light shows that the earphone is charging.




Fully charged status

A blue light that remains on for five seconds shows that charging is complete.

4. Power bank function

Plug the USB cable into the DC out port, then you can charge your mobile phone.



TROUBLESHOOTING


Fault	Cause	Solutions
Cannot power on	Headset battery is low	Charge the headset
Headset LED flashes red	Headset battery is low	Charge the headset
No charging light	The earphones are not connected correctly	Adjust headset position
Automatically shuts down	Headset battery is low	Charge the headset
The headset has an echo	The volume is too high or the environment is too noisy	Adjust the volume or change position
Excessive noise	External, environmental interference or too far away from phone	Change position, or move closer to the phone
Low volume	Wearing headset incorrectly or the volume is too low	Adjust the headset position or the phone volume
Intermittent signal	Outside environmental interference or too far away from mobile phone	Change to a different location or move closer to the mobile phone
One or more earphones has no sound	Pairing not successful between L and R earphones	Pair the headset correctly

WARNING

- Do not store the headset at too low or too high a temperature for an extended period. Extreme temperatures can cause the device to deform and reduce its battery capacity as well as shortening its service life.
- Do not use the headset in heavy rain. Thunderstorms can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.
- Please do not disassemble or refit the headset for any reason. This may cause equipment malfunctions and/or a fire risk. Please send the headset to the dealer for maintenance.
- Please keep the headset and accessories out of the reach of children and pets to prevent accidents.

ULTRALIGHT BLUETOOTH EARBUDS

Vielen Dank für den Kauf des TS3X Titan Wireless Stereo Bluetooth Headset! Dieses Handbuch erklärt Ihnen die Eigenschaften und Funktionen des TS3X, weswegen wir empfehlen das Handbuch vor dem ersten Einsatz des Gerätes zu lesen.




SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version: V5.0
- CVC Noise Reduction
- Akkulaufzeit: 3 Stunden (bei ca. 60% Lautstärke)
- Frequenzbereich der Funkverbindung: 2.402 GHz – 2.480 GHz
- Unterstützt Sprachanweisung und Anrufsignale
- Bluetooth Protokoll: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP

Accessoires	Anzahl
Linker Hörer	1
Rechter Hörer	1
Ladeeinheit	1
Ohrpassstücke Größe (S/M/L)	jeweils 2
USB-Ladekabel	1

TRAGEN DER OHRHÖRER


Um den bestmöglichen Sound zu erzielen, empfiehlt es sich jedes der mitgelieferten Ohrpassstücke zu probieren. Das Ohrpassstück, das bequem im Ohr liegt und auch bei Bewegungen des Kopfes sicheren Halt verspricht, ist das richtige für Sie. Um eine stabile Bluetooth-Verbindung zu gewährleisten, tragen Sie Ihr Handy bitte möglichst in der linken Hosentasche.





Ein bequemer Sitz des Hörers kann von Ohr zu Ohr variieren. Bewegen Sie deshalb den Hörer im Ohr, bis er bequem im Gehörgang sitzt.

BINAURALER MODUS


1. **Setzen Sie die In-Ear-Hörer in die Ladeschalen ein**
Leuchten die LEDs rot auf, bedeutet es, dass die Hörer aufgeladen werden. Sind die Hörer vollständig aufgeladen, leuchten die LEDs für 5 Sekunden auf. Ein vollständiges Aufladen der Hörer kann bis zu 45 Minuten dauern. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladeeinheit ebenfalls aufgeladen ist.



2. **Nehmen Sie die Hörer aus den Ladeschalen**
Drücken Sie die Ladeschalen nach oben, indem Sie leichten Druck auf die Unterseite der Ladeeinheit ausüben. Sind die Ladeschalen vollständig hochgedrückt, lassen sich die In-Ear-Hörer bequem entnehmen. Nachdem Sie beide Hörer entnommen haben, schalten diese sich automatisch ein. Nach etwa 10 Sekunden verbinden sich der linke und rechte Hörer automatisch untereinander. Die LEDs des linken Hörers leuchten dann abwechselnd rot und blau auf (primärer Modus), während die LEDs des rechten Hörers aufhören zu leuchten (sekundärer Modus).




„L“ leuchtet abwechselnd
rot und blau



„R“ hört auf zu leuchten

3. **Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und verbinden Sie dieses mit „TS3X Titan-L“.**

Ist das Bluetooth-Pairing abgeschlossen, können Sie sofort beginnen. Sollte nur einer der Hörer einen Sound wiedergeben, löschen Sie den Eintrag in der Liste Ihrer zur Auswahl stehenden Bluetooth-Geräte und schalten Sie die Bluetooth-Funktionen wieder aus. Sollten die Hörer ausgeschaltet sein, halten Sie die „L“- und „R“-Tasten beider Hörer für 5 Sekunden gedrückt, bis die LEDs der Hörer abwechselnd rot und blau aufleuchten. Starten Sie jetzt erneut die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und verbinden Sie dieses wieder mit „TS3X Titan-L“.



4. **Erneutes, automatisches Verbinden**

Sollten Sie Ihre In-Ear-Hörer das nächste Mal aus der Ladeeinheit entnehmen während das zuvor verbundene Handy innerhalb der Reichweite liegt, werden sich diese automatisch mit dem Handy verbinden (die Bluetooth-Funktion Ihres Handys muss dabei eingeschaltet sein).

EIN-OHR-MODUS

1. Sollten Sie den linken Hörer „L“ das erste Mal benutzen, entnehmen Sie diesen aus der Ladeschale (oder schalten sie den Hörer ein) und warten 10 Sekunden, bis die LEDs des Hörers abwechselnd rot und blau aufleuchten. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und verbinden Sie dieses mit „TS3X Titan-L“.
2. Sollten Sie den linken Hörer „L“ bereits zuvor im Ein-Ohr-Modus genutzt haben, entnehmen Sie diesen der Ladeschale oder schalten Sie ihn ein. Anschließend verbindet dieser sich automatisch mit dem Handy, sollte die Bluetooth-Funktion des Handys eingeschaltet sein.
3. Sollten Sie den rechten Hörer „R“ das erste Mal benutzen, entnehmen Sie diesen aus der Ladeschale (oder schalten sie den Hörer ein) und warten 10 Sekunden, bis die LEDs des Hörers abwechselnd rot und blau aufleuchten. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein und verbinden Sie dieses mit „TS3X Titan-R“.
4. Sollten Sie den rechten Hörer „R“ bereits zuvor im Ein-Ohr-Modus genutzt haben, entnehmen Sie diesen der Ladeschale oder schalten Sie ihn ein. Anschließend verbindet dieser sich automatisch mit dem Handy, sollte die Bluetooth-Funktion des Handys eingeschaltet sein.

FUNKTIONEN

1. **Anrufe annehmen**

Drücken Sie kurz die Taste des Hörers, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Während des Gesprächs können Sie die Hörertaste zweimal hintereinander drücken, um das Gespräch auf Ihr Handy umzulegen und mit diesem weiter zu telefonieren. Sie können ein laufendes Gespräch beenden, indem Sie die Taste einmal drücken.

2. Musik hören

Titel Start/Stop

Drücken Sie die Taste einmal, um den laufenden Titel zu starten oder anzuhalten.

Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste des rechten Hörers lange gedrückt.

Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste des linken Hörers lange gedrückt.

Dies funktioniert nicht, wenn Sie nur einen der beiden Hörer nutzen.

Nächster Titel

Drücken Sie die Taste des rechten Hörers zweimal hintereinander.

Vorhergehender Titel

Drücken Sie die Taste des linken Hörers zweimal hintereinander.

Dies funktioniert nicht, wenn Sie nur einen der beiden Hörer nutzen.

3. Weitere Funktionen

Im Standby-Modus (es wird weder telefoniert noch ein Audiosignal aus den Hörern ausgegeben) können Sie Siri (nur unter iOS) abrufen, indem Sie die Taste eines beliebigen Hörers zweimal hintereinander drücken.

Werden Sie angerufen während die Hörer ein Audiosignal ausgeben, pausiert das abgespielte Audiosignal und wird an der gleichen Stelle weiter abgespielt, sobald der Anruf beendet wird. (Diese Funktion wird nicht von jeder App unterstützt.)


4. Ausschalten

Legen Sie den Hörer in die Ladeschale und drücken Sie die Taste für 4 Sekunden. Während das Headset sich ausschaltet, leuchten die LEDs rot. Ist es ausgeschaltet, leuchten die LEDs nicht mehr.

ANLEITUNG ZUM LADEN DER AKKUS

1. Aufladen der Ladeeinheit

Verbinden Sie die Ladeeinheit über das beigelegte USB-Kabel mit Ihrem Computer oder einem USB-Ladeadapter. Es dauert ca. 120 Minuten, bis die Ladeeinheit vollständig aufgeladen ist.



2. LED-Ladestatus-Anzeige

Ist der Ladestand niedrig, leuchtet nur eine der insgesamt vier LEDs. Wird die Ladeeinheit geladen, blinken die LEDs (1 bis 4, je nach Ladestatus) gleichmäßig.

Ist der Akku vollständig geladen, leuchten alle vier LEDs ununterbrochen.



Erste LED blinkt



Zweite von 4 LEDs blinkt danach



Alle LEDs leuchten zur selben Zeit


3. Ladeanzeige der Hörer



Batteriestand niedrig
LED blinkt rot




Batterie lädt
LED leuchtet dauernd rot



Batterie voll aufgeladen
LED leuchtet dauernd blau

4. Powerbank-Funktion

Schließen Sie Ihr Handy an den USB-Typ-A-Anschluss an, um es aufzuladen.



FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Ursache	Lösung
Gerät schaltet nicht ein	Akkuladung der Hörer ist zu niedrig	Hörer wieder aufladen
LEDs leuchten rot	Akkuladung der Hörer ist niedrig	Hörer wieder aufladen
Hörer zeigen nicht, dass sie geladen werden	Hörer fehlerhaft in Ladeschale eingesetzt	Hörer in Ladeschale erneut justieren
Hörer schalten automatisch ab	Akkuladung der Hörer ist zu niedrig	Hörer wieder aufladen
Echo bei Telefonaten	Hörer ist zu laut eingestellt. Umgebung zu laut.	Hörer leiser stellen oder laute Umgebung meiden/wechseln.
Wiedergabe des Headsets unsauber	Handy ist zu weit entfernt von Headset oder störende Funkfrequenzen in der Umgebung	Handy näher bei sich positionieren. Umgebung meiden/wechseln.
Hörer zu leise	Hörer sitzt falsch im Gehörgang. Lautstärke zu leise eingestellt.	Hörer im Gehörgang nachjustieren. Lautstärke an Gerät erhöhen.
Signalunterbrechungen	Handy ist zu weit entfernt von Headset oder störende Funkfrequenzen in der Umgebung	Handy näher bei sich positionieren. Umgebung meiden/wechseln.
Headset ohne Wiedergabe	Inkorrekte Bluetooth-Verbindung	Bluetooth korrekt verbinden.


WARNUNG

1. Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei zu hohen oder niedrigen Temperaturen. Extreme Temperaturen können einzelne Bauteile deformieren und/oder die Leistung der Batterien negativ beeinträchtigen.
2. Nutzen sie das Produkt nicht bei starkem Regen. Zu viel Feuchtigkeit kann elektronische Störungen verursachen und erhöht die Chance eines Stromschlags.
3. Bitte öffnen oder verändern Sie keine Bauteile der Geräte. Für Wartung und Reparatur wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres Vertrauens.
4. Lagern Sie das Produkt bei Nicht-Nutzung an Orten, die für Kinder und Tiere nicht zu erreichen sind, um Unfälle zu vermeiden.

ULTRALIGHT BLUETOOTH EARBUDS

Nous vous remercions d'avoir choisi le casque sans fil stéréo Bluetooth TS3X. Doté d'un son haute définition HD et de l'analyse non destructive des signaux vocaux en Bluetooth 5.0, il couvre efficacement les bruits de fond pour permettre une sortie audio plus claire avec une portée accrue des communications qui vous donnent l'impression d'être dans la même pièce.

Cette notice vous aidera à utiliser votre casque Bluetooth. Avant d'utiliser l'appareil, vous devez vous familiariser avec la fonction Bluetooth de votre téléphone portable.




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Version Bluetooth : V5.0
- Réduction du bruit cVc
- Durée de fonctionnement : 3 h (volume à env. 60 %)
- Gamme de fréquence : 2,402 à 2,480 GHz
- Prise en charge des messages vocaux et du signal d'appel entrant
- Profils Bluetooth : A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP

Accessoire	Quantité
Écouteur-L (gauche)	1
Écouteur-R (droit)	1
Boîtier de charge + chargeur portable	1
Oreillette silicone (petite/moyen/grande)	2
Câble de charge USB	1

PORT DU CASQUE

Pour votre confort et la meilleure qualité d'écoute possible, essayez différentes oreillettes. Lorsque vous portez une oreillette appropriée, vous expérimentez un ajustement serré, confortable et stable. Placez votre téléphone sur le côté gauche lors d'une utilisation en extérieur. Une oreillette moyenne vous donnera un meilleur effet de basse.




Les conduits auditifs varient en fonction des individus, vous devrez donc corriger l'angle pour votre confort personnel.

MODE BINAURAL



1. Placez le casque dans le boîtier de charge

Placez le casque dans le boîtier de charge. Le voyant d'état rouge s'allume, ce qui signifie que l'appareil est en charge. Lorsque le chargement sera terminé, le voyant d'état bleu s'allumera pendant 5 secondes. Il faut environ 45 minutes pour que le casque soit chargé (si le boîtier de charge est faible, chargez d'abord le boîtier).




2. Sortez le casque

Si le casque se trouve toujours dans le corps principal du boîtier de charge, sortez-le. (Le casque est conçu pour pouvoir être retiré facilement du boîtier de charge. Par le bas, poussez le casque vers le haut et le casque sortira. Si le casque est poussé vers le bas, il se remettra sur le boîtier de charge.) Une fois que les écouteurs L et R sont sortis, ils s'allument automatiquement. Après environ 10 secondes, ils se connectent automatiquement, puis le voyant d'état sur l'écouteur L clignote alternativement en rouge et bleu (en tant qu'écouteur principal), tandis que le voyant sur l'écouteur R s'éteint (écouteur secondaire).




Le voyant de l'écouteur L clignote en rouge et bleu....



Celui de l'écouteur R s'éteint.

3. **Mettez votre téléphone portable en mode Bluetooth et appariez l'appareil avec le TS3X Titan-L sur le Bluetooth.**

Une fois l'appariement réalisé, vous vous pouvez commencer. Si le son n'est diffusé que sur un seul casque, annulez l'information relative à l'appariement et éteignez le Bluetooth sur votre téléphone portable. Lorsque le casque est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation des écouteurs L et R enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant du casque clignote en rouge et bleu. Attendez encore 5 à 10 secondes jusqu'à ce que le voyant de l'écouteur L clignote en rouge et bleu et le voyant sur l'écouteur R s'éteigne, puis allumez le Bluetooth sur votre téléphone portable. Recherchez à nouveau l'appareil TS3X Titan-L et appariez au téléphone.



4. **Opérations ultérieures**

La prochaine fois que vous prendrez le casque dans son boîtier de charge, le casque s'appariera automatiquement à votre téléphone portable (assurez-vous que le Bluetooth est déjà allumé sur votre téléphone portable).

MODE UN SEUL ÉCOUTEUR

1. La première fois que vous utilisez l'écouteur L, sortez ou allumez l'écouteur et attendez environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge et bleu, puis allumez le Bluetooth sur votre téléphone portable. Recherchez l'appareil TS3X Titan-L.
2. Si l'écouteur L a été apparié précédemment au téléphone portable, enlevez simplement l'écouteur L du boîtier de charge et attendez environ 10 secondes. Le casque s'appariera automatiquement.
3. La première fois que vous utilisez l'écouteur R, enlevez simplement l'écouteur du boîtier de charge ou allumez le casque et attendez environ 10 secondes jusqu'à ce que les voyants LED clignotent en rouge et bleu. Mettez votre téléphone portable en mode Bluetooth et recherchez ou appariez avec le TS3X Titan-L.
4. Si l'écouteur R a été apparié précédemment au téléphone portable, enlevez simplement l'écouteur R avant utilisation et attendez environ 10 secondes. Le casque s'appariera automatiquement.

LISTE DES FONCTIONS

1. **Répondre à un appel**
Appuyez brièvement sur le bouton pour répondre. Appuyez deux fois sur pour rejeter un appel entrant.
Pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour transférer l'appel actuel vers votre téléphone, puis appuyez une fois pour mettre fin à l'appel.
2. **Écouter de la musique**
Lecture / pause de la musique
Appuyez brièvement sur le bouton pour lire ou mettre en

pause la musique.

Réglage du volume

Volume „ +“ : appuyez sur le bouton multifonction R et maintenez-le enfoncé lorsque vous écoutez de la musique ou pendant un appel téléphonique.

Volume „ -“ : appuyez sur le bouton multifonction L et maintenez-le enfoncé lorsque vous écoutez de la musique ou pendant un appel téléphonique.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque les écouteurs L/R sont utilisés séparément.

Passer au morceau précédent / suivant

Morceau suivant : en mode lecture, appuyez deux fois sur le bouton multifonction R.

Morceau précédent : en mode lecture, appuyez deux fois sur le bouton multifonction L.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque les écouteurs L/R sont utilisés séparément.

3. Autres fonctions

En mode veille, appuyez deux fois sur le bouton pour lancer la commande vocale Siri.

Musique automatique et appels


Si un appel est reçu lorsque vous écoutez de la musique, la musique se met en pause. Lorsque l'appel est terminé, la musique reprend automatiquement (en raison de problèmes de compatibilité, certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction).

4. Éteindre l'appareil

Remplacez le casque dans le boîtier de charge ou appuyez sur le bouton du casque et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. Le voyant rouge reste allumé tandis que le casque s'éteint. Le casque s'éteint une fois son alimentation coupée.

1. Comment charger le boîtier de charge

Raccordez le port MICRO-USB du casque sur un adaptateur secteur ou sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Il faut environ deux heures pour que le chargement soit complet.



2. Affichage batterie du boîtier de charge

Lorsque la batterie du boîtier de charge est faible, le premier voyant LED clignote en bleu.

Lorsque le boîtier de charge est en cours de chargement, le voyant LED de charge clignotera par conséquent en bleu.

Lorsque le chargement est terminé, les quatre voyants LED s'allumeront en bleu en même temps.



Le premier voyant LED clignote



Voyant LED clignote en bleu




Les quatre voyants LED en même temps

3. Affichage batterie du casque




État de batterie faible

Un voyant rouge qui clignote indique que la batterie a une faible durée de vie.



État de chargement


Un voyant rouge fixe indique que le casque est en cours de chargement.



État de chargement terminé

Un voyant bleu qui reste allumé pendant cinq secondes indique que le chargement est terminé.

- 4. Fonction de chargeur portable**
Branchez le câble USB dans le port de sortie CC, puis chargez le téléphone portable.



DÉTECTION DE PANNES

Défaut	Cause	Solutions
Impossible de mettre en marche	La batterie du casque est faible	Recharger le casque
Le voyant LED du casque clignote en rouge	La batterie du casque est faible	Recharger le casque
Pas de voyant de charge	Les écouteurs ne sont pas correctement connectés	Ajuster la position du casque
S'éteint automatiquement	La batterie du casque est faible	Recharger le casque
Il y a de l'écho dans le casque	Le volume est trop élevé ou l'environnement est trop bruyant	Ajuster le volume ou changer de place
Bruit excessif	Interférence extérieure, environnementale ou téléphone trop éloigné	Changer de place, ou se rapprocher du téléphone
Volume faible	Port incorrect du casque ou volume trop faible	Ajuster la position du casque ou le volume du téléphone
Signal intermittent	Interférence extérieure, environnementale ou téléphone trop éloigné	Changer d'endroit, ou se rapprocher du téléphone
Pas de son sur au moins un écouteur	L'appariement entre les écouteurs L et R a échoué	Apparier correctement les écouteurs

AVERTISSEMENT

- En cas de rangement de votre casque pendant une période prolongée, choisissez un endroit où la température n'est ni très basse ni très élevée. Des températures extrêmes peuvent causer une déformation de l'appareil, réduire la capacité de la batterie et également réduire sa durée de vie.
- N'utilisez pas le casque en cas de forte pluie. Des orages peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et augmenter le risque de décharge électrique.
- Ne démontez ni ne remontez le casque sous aucun prétexte. Ceci peut être à l'origine de dysfonctionnements de l'équipement et/ou d'un risque d'incendie. Veuillez envoyer le casque au revendeur pour tout entretien.
- Veillez conserver le casque et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout accident.

► **www.tie-products.com**

Brand: TIE® is a registered trademark of sonic sales GmbH.

General Importeur worldwide: sonic sales GmbH, Rembrandtstr. 1-3, 33649 Bielefeld, Germany

Electronic waste: This product underlies the guidelines of WEEE authority.

Declaration of conformity: This product has been approved for getting the CE and FCC symbol.

Articlenumber: The article TS3X is specified by the articlenumber: 19-90044

After sales support: support@tie-products.com

The warranty period is 1 year after initial purchase.

Designed and engineered in Germany. Made in China.