



TIBE WATERPROOF WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL UTILISATEUR





Article TBE1018: 19-90052

FR

DE

ENG




- 1** Function Button
- 2** LED Indicator
- 3** Microphone
- 4** Charging Pins
- 5** Earplugs
- 6** Power Button

START LISTENING

Long press the button of the left and right earbuds (L and R) for 3 seconds (earbuds flash blue light), earbuds will turn on and go into pairing (the left earbud will blink blue and red).

Search and select „TWS Earbuds-L“ to confirm the pairing on your smartphone (both earbuds flash blue light after successful pairing).




TWIN STEREO MODE

Earbuds Auto Power On

1. Press the button of the charging case to power on (flash blue light).
2. Take out both earbuds, they will automatically power on and pair with each other (left earbud blink blue and red light, right earbud flashes blue light).
3. Search and select „TWS Earbuds-L“ to confirm the pairing on your smartphone.

SINGLE EARPIECE MODE

1. Pairing: Long press the function button of L or R earbuds for about 6 seconds, the earbud will turn on and go into pairing mode (the indicator lights will blink red and blue alternatively).
2. Search and select „TWS Earbuds-L or TWS Earbuds-R“ to confirm pairing on your smartphone.
3. After the successful connection, the blue light of the earbuds will flash every five seconds.



Earbuds

Function	Operation
Power ON	Press and hold the L or R for 3 seconds.
Power Off	Press and hold the L or R for 3 seconds.
Pairing	When the device is off, press and hold the L or R for 6 seconds.
Play/Pause	Short press L or R once.
Previous/Next song	Doubleclick the L or R .
Increase/Decrease volume	Quick press L or R for three times.
Answering calls	Short press L or R once.
Reject calls	Double click the main earbud L.
Wake up siri	Long press earbud L or R 2 seconds when in the boot state.

Charging Case

Function	Operation
Power ON	When the device is off, press the power button once.
Power Off	When the device is on, press the power button once.

OPERATION

Auto Power Off and Charging


Press the button of the charging case to power on, put both earbuds back to the case and close the case lid. The earbuds will disconnect from the mobile phone and enter into charging mode.

Power Off

Method 1: Turn off the mobile phone's wireless function. The earbuds will disconnect from the mobile phone and after 6 minutes they will automatically power off.

Method 2: Long press the Left earbud's button 5 seconds, both earbuds will power off.

ABOUT THE CHARGING CASE

**Blue light fast flash**

1 time: 0~25% (power)

2 times: 25%~50% (power)

3 times: 50%~75% (power)

4 times: 75%~99% (power)


Charging the earbuds: The earbuds' LEDs light continuously red. The charging case button flashes blue light.

Earbuds fully charged: The earphones' light is off. The blue light of the charging case button will flash 7 times and the charging case automatically enters the standby mode after 20 seconds.

Charging case fully charged: The button of charging case keeps on blue light.

How to charge your earbuds

1. Open the charging case, press the button to power on, then insert the earbuds correctly and close the charging case lid.
2. Check if the earphones are charging. You can see the earbuds (L+R) LED are lit red light through the charging case lid.
3. While the charging case is in charging mode, it also supports to charge the earbuds.




WARNING: Please close the charging case lid while charging the earbuds!

Charging the charging box

Use the provided Micro USB cable, connect the charging case with your computer or an AC adapter.


Input: 5V 500mA | Output: 5V 100mA




Note: In the case of not using the product for a long time, please make sure to charge the earbuds each two months.

SPECIFICATIONS

EARBUDS

Bluetooth version:	V 5.0 dual mode	
Distance:	Up to 10-15 meters	
Battery:	Rechargeable Li-battery 60mAh	
Full charging time:	1.5 hours	
Play time:	About 4.5 hours (maximum volume)	
Earpiece weight:	7.5g	



CHARGING CASE

Battery:	Li-battery 650mAh	
Full charging time:	1.5-2 hours	
Input:	5V 500mA	
Output:	5V 120mA	
Dimension:	95 x 56.5 x 25mm	
Weight:	55g	

When the charging case is full of power, it can charge earbuds about 3-4 times.

PACKING LIST

- Charging Case
- Wireless Earbuds
- User Manual x 1 Piece
- Small Earhooks x 2 Pairs
- USB Charging Cable x 1 Piece
- Ear Caps (L/S) x 2 Pairs



While using the product, if any of the following conditions occur, they can be resolved independently.

1. Left & Right Earbud cannot pair with each other:

Method 1: Turn off both earbuds, then press and hold both earbuds 5s to power on and enter into pairing mode. Both earbuds then blink red and blue light alternately and pair.

Method 2: Put both earbuds back into the charging case. While the charging case is charging earbuds, both earbuds show red light. Then take both earbuds out of the case, both earbuds will automatically power on and pair.

2. The bluetooth name of the earbuds cannot be found from your mobile phone:

Method 1: Check the earbuds to see whether or not they are in the status of pairing (if yes both earbuds blink red and blue light alternately).

Method 2: Turn off the mobile phone's bluetooth and earbuds, then turn on again to search

3. The earbuds cannot connect to the mobile phone or cannot connect back with the mobile phone:



1. Turn off the mobile phone's bluetooth function and the earbuds, then turn on again to research.
2. If the earbuds have connected to the mobile phone before, then choose the earbud's bluetooth name displayed in the phone connection list and click to connect.
3. Delete the connection record that is displayed in the phone connection list. Then research the earbuds's bluetooth name to connect.

4. While charging the earbuds, earbuds do not show the red light:

This usually happens, when the battery of earbuds is too low. Please continue charging the earbuds, until they show the red light to enter into normal charging mode.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Keep the unit away from heat source, direct sunlight, humidity, water or any other liquid.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures, as it may damage the battery.
- Do not operate the unit if it has been wet or moist to prevent against electric shock and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician.
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- This unit is not a toy so pls keep the unit out of reach of children.



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Funktionstaste | 4 Ladepins |
| 2 LED-Anzeige | 5 Ohrhörer |
| 3 Mikrofon | 6 Netzschalter |

SO AKTIVIEREN SIE DIE OHRHÖRER

Drücken Sie die Funktionstaste des linken und rechten Ohrhörers 3 Sekunden lang (LEDs der Ohrhörer blinken blau). Die Ohrhörer werden eingeschaltet und beginnen mit dem Pairing (der linke Ohrhörer blinkt dabei blau und rot).



Suchen und wählen Sie „TWS Earbuds-L“, um die Kopplung auf Ihrem Smartphone zu bestätigen (beide Ohrhörer blinken nach dem Koppeln blau).


STEREO-MODUS MIT BEIDEN OHRHÖRERN

Automatisches Einschalten der Ohrhörer

1. Drücken Sie zum Einschalten die Taste der Ladebox (blaues Licht).
2. Nehmen Sie beide Ohrhörer heraus. Sie werden automatisch eingeschaltet und koppeln sich miteinander (LED des linken Ohrhörers blinkt blau und rot, der rechte Ohrhörer blinkt blau).
3. Suchen und wählen Sie „TWS Earbuds-L“, um die Verbindung auf Ihrem Smartphone zu bestätigen.

ABHÖREN MIT NUR EINEM OHRHÖRER

1. Pairing: Drücken Sie die Funktionstaste des linken oder rechten Ohrhörers ca. 6 Sekunden lang. Der Ohrhörer schaltet sich ein und geht in den Kopplungsmodus (die Kontrollleuchten blinken abwechselnd rot und blau).
2. Suchen und wählen Sie „TWS Earbuds-L“ oder „TWS Earbuds-R“, um die Verbindung auf Ihrem Smartphone zu bestätigen.
3. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt das blaue Licht der Ohrhörer regelmäßig alle fünf Sekunden.



Ohrhörer

Funktion	Operation
Einschalten	Halten Sie die Funktionstaste L oder R 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Halten Sie die Funktionstaste L oder R 3 Sekunden lang gedrückt.
Pairing	Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Funktionstaste L oder R für 6 Sekunden lang gedrückt.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Funktionstaste L oder R einmal kurz.
Vorheriger/ Nächster Song	Doppelklicken Sie die Funktionstaste L oder R.
Lautstärke erhöhen/verringern	Drücken Sie die Funktionstaste L oder R dreimal kurz.
Anrufe annehmen	Drücken Sie die Funktionstaste L oder R einmal kurz.
Anrufe ablehnen	Doppelklicken Sie die Funktionstaste L am linken Ohrhörer (Master).
Siri aufwecken	Halten Sie die Funktionstaste an den Ohrhörern L oder R 2 Sekunden lang gedrückt, wenn sich der Ohrhörer im Boot-Zustand befindet.

Ladebox

Funktion	Operation
Einschalten	Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste einmal.
Ausschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste einmal.


Automatisches Abschalten und Laden

Drücken Sie zum Einschalten die Power-Taste der Ladebox, setzen Sie beide Ohrhörer wieder in das Gehäuse der Box ein und schließen Sie den Gehäusedeckel. Die Ohrhörer trennen sich automatisch vom Mobiltelefon und gehen in den Lademodus.

Ausschalten

1. Methode: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aus. Die Ohrhörer trennen sich vom Mobiltelefon und werden nach 6 Minuten automatisch abgeschaltet.
2. Methode: Halten Sie die Funktionstaste des linken Ohrhörers 5 Sekunden lang gedrückt und beide Ohrhörer werden ausgeschaltet.

ÜBER DIE LADEBOX



Schnelles blaues Blinken der LED zeigt den Ladestatus an


- 1-mal: 0~25% (Leistung)
- 2-mal: 25%~50% (Leistung)
- 3-mal: 50%~75% (Leistung)
- 4-mal: 75%~99% (Leistung)

Aufladen der Ohrhörer: Die LEDs der Ohrhörer leuchten durchgehend rot. Die Power-Taste der Ladebox blinkt blau.

Ohrhörer sind vollständig geladen: Die LEDs der Ohrhörer erlöschen. Die blaue LED der Ladebox blinkt 7-mal und die Ladebox geht nach 20 Sekunden automatisch in den Standby-Modus.

Die Ladebox ist vollständig geladen: Die Power-Taste der Ladebox leuchtet durchgehend blau.

So laden Sie Ihre Ohrhörer


1. Öffnen Sie das Gehäuse der Ladebox, drücken Sie die Power-Taste. Anschließend setzen Sie die Ohrhörer korrekt ein und schließen den Deckel der Ladebox.
2. Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer geladen werden. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs der Ohrhörer (L+R) durchgehend rot – Sie können das durch den Gehäusedeckel der Ladebox sehen.  Ein Draufsicht-Diagramm der Ladebox zeigt zwei Ohrhörer in den Ladekammern. Ein rotes LED-Symbol ist über eine blaue Linie mit der linken Ohrhörer-LED verbunden, ein weiteres rotes LED-Symbol ist mit der rechten Ohrhörer-LED verbunden. Ein blaues LED-Symbol ist über eine blaue Linie mit der Power-Taste in der Mitte verbunden.
3. Auch während die Ladebox selbst aufgeladen wird, können Sie Ihre Ohrhörer darin laden.

WARNUNG: Bitte schließen Sie den Gehäusedeckel der Ladebox, während Sie die Ohrhörer aufladen!

Aufladen der Ladebox

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, verbinden Sie die Ladebox mit Ihrem Computer oder einem entsprechenden Adapter für die Steckdose.

Eingang: 5V 500mA
Ausgang: 5V 100mA



Hinweis: Sollten Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Ohrhörer alle zwei Monate aufladen.

TECHNISCHE DATEN


OHRHÖRER

Bluetooth-Version:	V 5.0 Dual-Modus
Reichweite:	Bis zu 10-15 Meter
Akku:	Wiederaufladbarer Li-Akku 60 mAh
Volle Ladezeit:	1,5 Stunden
Wiedergabezeit:	ca. 4,5 Stunden (bei maximaler Lautstärke)
Gewicht:	7,5 g (ein Ohrhörer)



LADEBOX


Akku:	Li-Batterie 650 mAh
Volle Ladezeit:	1,5 - 2 Stunden
Eingang:	5V 500 mA
Ausgang:	5V 120mA
Abmessungen:	95 x 56,5 x 25 mm
Gewicht:	55 g



Ist die Ladebox vollständig aufgeladen, kann es die Ohrhörer 3-4 komplett laden.

PACKUNGSIHALT

- Ladebox
- Kabellose Ohrhörer
- Bedienungsanleitung
- Kleine Ohrhaken (2 Paar)
- USB-Ladekabel
- Alternative Ohrkappenpaare (Größen L & S)



Wenn während der Verwendung des Produkts eines der folgenden Probleme auftritt, können diese unabhängig voneinander gelöst werden.

1. Der linke und rechte Ohrhörer können nicht miteinander verbunden werden.

Methode 1: Schalten Sie beide Ohrhörer aus und halten Sie danach die Funktionstasten beider Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um diese wieder einzuschalten und in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die LEDs der beiden Ohrhörer blinken dann abwechselnd rot und blau. Jetzt sollten sich die beiden Ohrhörer miteinander verbinden.

Methode 2: Setzen Sie beide Ohrhörer wieder in die Ladebox ein. Während die Ladebox die Ohrhörer lädt, leuchten die LEDs der beide Ohrhörer permanent rot. Nehmen Sie anschließend beide Ohrhörer aus der Box. Die beiden Ohrhörer werden nun automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt.

2. Sie können den Bluetooth-Namen der Ohrhörer nicht im Menü Ihres Smartphones finden.

Methode 1: Überprüfen Sie die Ohrhörer, um festzustellen, ob sie sich im Pairing-Modus befinden oder nicht (wenn ja, blinken die LEDs der beiden Ohrhörer abwechselnd rot und blau).

Methode 2: Schalten Sie Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons und die Ohrhörer aus und aktivieren danach wieder beides, um den Namen erneut zu suchen.

3. Die Ohrhörer können sich initial oder erneut nicht mit dem Mobiltelefon verbinden.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons und die Ohrhörer aus und dann wieder ein, um auf Fehlersuche zu gehen.



2. Wenn die Ohrhörer bereits einmal mit dem Mobiltelefon verbunden waren, wählen Sie den Bluetooth-Namen des Ohrhörers, der in der Liste der Telefonverbindungen angezeigt wird, und klicken Sie auf verbinden.
3. Löschen Sie den entsprechenden Beitrag für den Ohrhörer aus Ihrer Liste der Bluetooth-Verbindungen. Suchen Sie danach nach dem Bluetooth-Namen der Ohrhörer, um eine Verbindung herzustellen.

4. Während des Aufladens der Ohrhörer signalisieren die Ohrhörer den Ladevorgang nicht mit einer durchgehend rot leuchtenden LED.

Dies passiert in der Regel, wenn die Batterieladung der Ohrhörer zu niedrig ist. Bitte laden Sie die Ohrhörer weiter auf, bis diese wieder das rote Licht aufweisen, der den normalen Lademodus anzeigt.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies die Batterie beschädigen kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder feucht war, um einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug - halten Sie es daher bitte außerhalb der Reichweite von Kindern.



1 Bouton Fonction

2 Indicateur LED

3 Microphone


4 Broches de Charge

5 Écouteurs

6 Bouton Marche/Arrêt

UTILISER LES ÉCOUTEURS

Appuyez sur le bouton des écouteurs de droite et de gauche (L et R) pendant 3 secondes (le voyant des écouteurs clignote en bleu), les écouteurs s'allument et entrent en mode couplage (l'écouteur gauche clignote en bleu et rouge).



Recherchez et sélectionnez « TWS Earbuds-L » pour confirmer le couplage sur votre smartphone (les deux écouteurs clignotent en bleu une fois le couplage réussi).


MODE DOUBLE STÉRÉO

Mise sous Tension Automatique des Écouteurs

1. Appuyez sur le bouton du boîtier de charge pour le mettre sous tension (voyant bleu clignotant).
2. Retirez les deux écouteurs, ils s'allument automatiquement et opèrent leur couplage (l'écouteur gauche clignote en bleu et rouge, l'écouteur droit clignote en bleu).
3. Recherchez et sélectionnez « TWS Earbuds-L » sur votre smartphone pour confirmer le couplage.

MODE ÉCOUTEUR SIMPLE

1. Couplage : Appuyez sur la touche fonction des écouteurs (droit ou gauche) pendant environ 6 secondes, l'écouteur s'allume et passe en mode couplage (le voyant clignote alternativement en rouge et bleu).
2. Recherchez et sélectionnez « TWS Earbuds-L » ou « TWS Earbuds-R » sur votre smartphone pour confirmer le couplage.
3. Une fois la connexion établie, le voyant bleu des écouteurs clignote toutes les cinq secondes.



Écouteurs

Fonction	Opération
Allumer	Appuyez et maintenez le bouton de l'écouteur droit ou gauche pendant 3 secondes.
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton de l'écouteur droit ou gauche pendant 3 secondes.
Couplage	Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez et maintenez enfoncée la touche de l'écouteur droit ou gauche pendant 6 secondes.
Lecture/Pause	Appuyez une fois brièvement sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche.
Morceau Précédent/Suivant	Appuyez deux fois sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche (rapidement).
Augmenter/ Diminuer le volume	Appuyez trois fois sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche (rapidement).
Répondre aux appels	Appuyez brièvement sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche.
Rejeter les appels	Appuyez deux fois sur le bouton de l'écouteur droit.
Utiliser Siri	Appuyez sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche pendant 2 secondes.

Boîtier de Charge

Fonction	Opération
Allumer	Lorsqu'il est éteint, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
Éteindre	Lorsqu'il est allumé, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.

FONCTIONNEMENT

Mise Hors Tension et Charge Auto


Appuyez sur le bouton du boîtier de charge pour le mettre sous tension, placez les deux écouteurs dans le boîtier et refermez le couvercle. Les écouteurs se déconnecteront du smartphone et entreront en mode recharge.

Éteindre

Méthode 1 : Désactivez la fonction sans fil du smartphone. Les écouteurs se déconnectent du smartphone et s'éteignent automatiquement au bout de 6 minutes.

Méthode 2 : Appuyez sur le bouton de l'écouteur gauche pendant 5 secondes, les deux écouteurs s'éteignent.

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER DE CHARGE



Le voyant bleu clignote rapidement

Une fois : 0~25 % (batterie)

2 fois : 25~50 % (batterie)

3 fois : 50~75 % (batterie)

4 fois : 75~99 % (batterie)


Charger les écouteurs : Les voyants des écouteurs restent allumés en rouge. Le bouton du boîtier de charge clignote en bleu.

Écouteurs complètement chargés : Les voyants des écouteurs sont éteints. Le voyant bleu du boîtier de charge clignote 7 fois et le boîtier de charge passe automatiquement en mode veille après 20 secondes.

Boîtier de charge complètement chargé : Le voyant du boîtier s'allume en bleu.

Comment recharger vos écouteurs

1. Ouvrez le boîtier de charge, appuyez sur le bouton pour le mettre sous tension, puis insérez correctement les écouteurs avant de refermer le couvercle du boîtier de charge.
2. Vérifiez si les écouteurs sont bien en charge. Vous pouvez voir que les voyants des écouteurs (droit et gauche) sont allumés en rouge à travers le couvercle du boîtier de charge.
3. Lorsque le boîtier de charge est en mode charge, il peut également charger les écouteurs en même temps.




ATTENTION : Veillez à bien fermer le couvercle du boîtier de charge pendant le chargement des écouteurs!

Recharge du boîtier de charge

Utilisez le câble Micro USB fourni, connectez le boîtier de charge à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur.

Entrée : 5V 500 mA | Sortie: 5V 100 mA



Note : Si vous ne les utilisez pendant une longue période, veillez à recharger les écouteurs tous les deux mois.

SPÉCIFICATIONS


ÉCOUTEURS

Version Bluetooth :	V 5.0 dual mode
Distance :	Jusqu'à 10-15 mètres
Batterie :	Li-battery 60 mAh
Temps de charge :	1,5 heure
Autonomie en fonctionnement :	Environ 4,5 heures (volume maximum)
Poids	de chaque écouteur : 7,5 g



BOÎTIER DE CHARGE



Batterie :	Li-battery 650 mAh
Temps de charge :	1,5 à 2 heures
Entrée :	5 V 500 mA
Sortie :	5 V 120 mA
Dimensions :	95 x 56,5 x 25 mm
Poids :	55 g



Lorsque le boîtier de charge est complètement chargé, il permet de recharger les écouteurs 3 à 4 fois.

CONTENU

- Boîtier de Charge
- Écouteurs Sans Fil
- Manuel Utilisateur x 1
- Crochets d'Oreilles x 2 paires
- Câble de Chargement USB x 1
- Embouts Auriculaires (L/S) x 2 paires



Lors de l'utilisation du produit, si l'un des événements suivants survient, vous pouvez résoudre le problème grâce à ces conseils.

1. Les écouteurs droit et gauche ne peuvent pas être couplés l'un à l'autre :

Méthode 1 : Éteignez les deux écouteurs, puis appuyez sur les boutons des deux écouteurs pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'ils s'allument et passent en mode couplage. Les deux écouteurs clignotent alors alternativement en rouge et en bleu et se couplent.

Méthode 2 : Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge. Pendant que le boîtier recharge des écouteurs, les voyants des deux écouteurs s'allument en rouge. Retirez ensuite les deux écouteurs de l'étui, les deux écouteurs s'allument automatiquement et se couplent.

2. Impossible de trouver le nom des écouteurs sur le réseau Bluetooth sur votre smartphone :

Méthode 1 : Vérifiez si les écouteurs sont bien en mode couplage (si oui, les deux écouteurs clignotent alternativement en rouge et en bleu).

Méthode 2 : Coupez le Bluetooth du smartphone et les écouteurs, puis activez-les à nouveau pour effectuer à nouveau une recherche.

3. Impossible de connecter les écouteurs au smartphone ou impossible de les reconnecter avec le smartphone :

1. Coupez le Bluetooth du smartphone et les écouteurs, puis activez-les à nouveau pour effectuer à nouveau une recherche.
2. Si les écouteurs se sont déjà connectés au smartphone auparavant, choisissez le nom Bluetooth affiché dans la liste du smartphone et connectez-vous à nouveau.

3. Supprimez la connexion déjà enregistrée de la liste des connexions du smartphone. Ensuite, recherchez à nouveau le nom Bluetooth des écouteurs pour les connecter.

4. Pendant le chargement des écouteurs, les voyants ne s'allument pas en rouge :

Cela se produit généralement lorsque la batterie des écouteurs est trop faible. Veuillez continuer à charger les écouteurs jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume indiquant qu'ils sont en mode de charge normale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Tenez les appareils à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide.
- N'exposez pas les appareils à des températures trop élevées ou trop basses, car cela pourrait endommager les batteries.
- N'utilisez pas les appareils s'ils ont été mouillés ou s'ils sont humides afin d'éviter tout risque d'électrocution et/ou de blessure pour vous-même et d'endommager les appareils.
- N'utilisez pas les appareils s'ils sont tombés ou s'ils ont été endommagés de quelque façon que ce soit.
- Les réparations des équipements électriques doivent uniquement être réalisées par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas ces appareils pour toute autre utilisation que celles prévues.
- Ces appareils ne sont pas un jouet, conservez-les hors de portée des enfants.

► www.tie-products.com

Brand: TIE® is a registered trademark of sonic sales GmbH.

General Importeur worldwide: sonic sales GmbH, Liebigstraße 24, 33803 Steinhagen, Germany

Electronic waste: This product underlies the guidelines of WEEE authority.

Declaration of conformity: This product has been approved for getting the CE symbol.

Articlenumber: The article TBE1018 is specified by the articlenumber: 19-90052

After sales support: support@tie-products.com

Designed and engineered in Germany. Made in China.